

VOX QPA 1480

Boitier vox et contour de tête

Votre système VOX MAXON (boitier et contour de tête) est conçu pour être utilisé avec les portatifs de la série SL25 ET SL55, permettant de choisir le mode main-libre ou l'alternat manuel. L'appareil est prévu pour être utilisé dans des environnements peu bruyant. Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec le système, en particulier avec la procédure de charge et le mode de fonctionnement lui même.

CHARGE DE LA BATTERIE.

Le boitier vox renferme une petite batterie ni-cd qui alimente le circuit vox. Avant utilisation, vous devez charger la batterie. Débrancher le contour de tête du boitier vox et déconnecter le vox de la radio si cela est le cas. Raccorder le connecteur jack du chargeur lent du portatif dans la prise femelle la plus petite (située sur le dessus du vox). Connecter le chargeur mural au secteur 220 volts AC et laisser en place durant plusieurs heures pour une charge optimale. A titre d'exemple, une charge durant toute une nuit procure une utilisation de 7 à 14 jours. Après la charge, connecter à nouveau le contour de tête sur le vox, et ce dernier à la radio.

Emission manuelle.

Allumer votre portatif et régler le volume à un niveau approprié. Déplier le contour de tête et positionner le confortablement sur vous. Positionner le micro (au bout du flexible) à environ 1 cm de la bouche. Placer le commutateur PTT/VOX/OFF du boitier sur la position PTT. Vous pouvez alors passer en émission en appuyant sur la pédale d'alternat en parlant clairement dans le micro. Relacher la pédale pour écouter .

Mode vox automatique.

Positionner le commutateur PTT/VOX/OFF sur la position VOX. Parler à voix normale dans le micro pour transmettre votre message automatiquement.

Réglages sensibilité et retard.

Les réglages sont effectués en usine pour une utilisation en milieu peu bruyant et avec un délai de retombé d'émission de ½ seconde en fin de message. Si cela ne convient pas, il est possible de modifier les réglages au moyen des deux ajustables situés à l'arrière du boitier vox. Vous pouvez y accéder en retirant le clip de ceinture amovible en le faisant coulisser. Pour cette opération utiliser un tournevis isolé et ajuster les ajustables avec beaucoup de précaution.